

Adjustable Stabilizer Link

アジャスタブルスタビライザーリンク No.KHA2 V5 760

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8

TEL: 03-6458-7251 FAX: 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ アジャスタブルスタビライザーリンクをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむを得ない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 当製品の取付けに関しては、設備が整った専門の工場に資格を持った整備士の方が行ってください。
3. 事故防止のため、ジャッキアップする際はリフトやリジトラックなどを用い、自動車メーカー指定の位置で確実に車両を固定してください。
4. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行ってください。
5. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
6. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、一切の責任を負いません。

適合車種

【リア用】CX-60 (KH系) リアスタビライザー付車

構成部品 ※左右共通製品

| No. | 部品名称 | 仕様 | 数量 | No. | 部品名称 | 仕様 | 数量 |
|-----|----------|------------|----|-----|-----------|-------|----|
| 1 | ボールジョイント | | 2 | 4 | ロックナット | スチール製 | 2 |
| 2 | ロックナット | スチール製 | 2 | 5 | ウェーブワッシャー | スチール製 | 2 |
| 3 | ロッド | スチール製レッド塗装 | 2 | 6 | ボトムブッシュ | | 2 |

装着作業

1. 製品が一番短かく、またボールジョイントとボトムブッシュが図の位相となる位置にします。

※本製品の伸縮調整はターンバックル式です。

2. 車高のダウン量に合わせて、アジャスタブルスタビライザーリンクの長さを調整し、ロックナットを手締めで軽く締めこみます。

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 車高ダウン量 (mm) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| リンク中心間 L (mm) | 165 | 163 | 161 | 158 | 156 | 154 | 152 | 149 |

3. 純正ボルトおよびナットを使用して、アジャスタブルスタビライザーリンクを車両に取付けます。

4. アジャスタブルスタビライザーリンクのロックナットを規定トルクで本締めして作業完了です。

