

## Shift Knob (Ball Shape)

シフトノブ(球形状) No.A1341-03

取付・取扱説明書

**AutoExe**  
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051東京都江東区枝川2-15-8

TEL:03-6458-7251 FAX:03-6458-7261

この度は、オートエクゼ シフトノブ(MT車用)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。  
作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただきます  
ようお願いいたします。また、作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

### ご注意

1. 当製品はシフトレバーのネジ径がM10×1.25の車両に適合となりますが、同一ネジ径のシフトレバーでも、シフトレバーやシフトブーツの形状により取付けできない場合があります。
2. シフトノブの高さを調整する際は、シフトノブ脱落防止のためネジの噛み代を10mm以上必ず確保してください。
3. ミッションからの振動、シフトの操作方法により、使用過程においてネジ部が緩んでしまうことがあります。その場合には市販のネジロック剤などを少量塗布してから、シフトノブの取付けを行ってください。
4. 製品に同梱のシフトパターンシールは、車両に該当するシフトパターンのもので、運転者が容易に確認できる位置に必ず貼付けてください。
5. 当製品を取付けする際は、必ずエンジンを停止しパーキングブレーキを確実にかけて、ギアがニュートラルになっていることを確認し作業を行ってください。

### 適合車種

マニュアルミッション車 (ネジサイズ M10×1.25)

### 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量
①	シフトノブ	本革製	1
②	ハイトアジャスター MT車用	アルミ製 高さ調整式 ネジ径M10×1.25	1
③	シフトパターンシール		1

## 取付要領

1. 純正シフトノブを取外します。
2. シフトレバーに②ハイトアジャスターを取付けます。  
※使用過程時の緩みを防止するため、シフトレバーネジ山に、市販のネジロック剤を少量塗布してから取付けられることをお勧めいたします。
3. ②ハイトアジャスターに①シフトノブを取付けし、好みの位置に合わせます。  
※シフト操作時のシフトノブ脱落を防止するため、ネジ噛込み代は10mm以上を必ず確保してください。
4. ②ハイトアジャスターのロックリングを回して、①シフトノブをしっかりと固定します。
5. ③シフトパターンシールを運転者が容易に確認できる位置に貼付して、作業完了です。

