

# Leather Shift Knob

No. A1397-03 / -08 AT車用

## 取扱説明書

**AutoExe**  
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8  
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ レザーシフトノブ(AT車用)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただきますようお願いいたします。また、作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

### ご注意

1. 当製品はセレクトレバーのネジ径がM8×1.25の車両に適合となりますが、同一ネジ径のセレクトレバーでも、セレクトレバーの形状により装着できない場合があります。
2. シフトノブの高さを調整する際は、シフトノブ脱落防止のためネジの噛み代を10mm以上必ず確保してください。
3. 振動、セレクトレバーの操作方法などにより、使用過程においてネジ部が緩んでしまうことがあります。その場合には市販のネジロック剤などを少量塗布してから、シフトノブの装着を行ってください。
4. 当製品を取付けする際は必ずエンジンを停止し、パーキングブレーキを確実にかけて、セレクトレバーがパーキングになっていることを確認して作業を行ってください。

部品番号 : A1397-03 (レッドステッチ) / -08 (ブラックステッチ)

### 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量
①	レザーシフトノブ	本革製 AutoExeプレート付	1
②	ハイトアジャスター AT車用	アルミ製 高さ調整式 ネジ径M8×1.25	1
③	セットスクリュー	M4サイズ	3
④	六角レンチ	2mm HEX	1

## 取付要領

1. 純正シフトノブを取外します。
2. シフトレバーに②ハイトアジャスターを差込み、シフトレバーの上端とハイトアジャスターの上端が同じ高さになるまで(または、ネジが手で止まるまで)締めます。  
※使用過程時の緩みを防止するため、シフトレバーネジ山に、市販のネジロック剤を少量塗布してから取付けされることをお勧めいたします。
3. ②ハイトアジャスターの横穴3箇所③セットスクリューを差込み本締めし、②ハイトアジャスターを固定します。
4. ②ハイトアジャスターに①レザーシフトノブを取付けし、お好みの位置に合わせます。  
※シフトノブ脱落防止のため、ネジ噛み代を10mm以上必ず確保してください。
5. ②ハイトアジャスターのロックを回して、①レザーシフトノブをしっかりと固定し、作業完了です。

