

Styling Kit Premacy-02

フロントスポイラー No. MCR2100

取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8

TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スタイリングキット Premacy-02をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方には自動車 整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーリーンフォースプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテ等を使用し、修正後サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器等で熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種


プレマシー CREW-100000~ ※2.0Cグレード専用

構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	フロントスポイラー	FRP製白ゲルコート	1	④	隙間調整ワッシャー		10
②	タッピングスクリュー	4mm×16mm	2	⑤			

装着手順

1. ①フロントスポイラーをフロントバンパーに被せます。※この時、まず①フロントスポイラーの左右のどちらかを被せてから、もう片方をねじりながら被せてください。
2. 左右の穴位置に穴開加工をします。(φ3)
3. ①フロントスポイラーを②タッピングスクリューで固定して作業完了です。



隙間が開いた場合は必要に応じて④隙間調整ワッシャーを挟む。

