

Premium Tail Muffler  
No. MCW8YOO A  
取付・取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1  
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ プレミアテールマフラーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載しております。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願ひいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

取付可能車種

⚠ 注意: 本品を下表の取付可能車種以外に取り付けをしてしまうと、国土交通省令に定める道路運送車両の保安基準に合致せず違法改造となります。取付可能車種以外へのお取り付けは絶対に行わないでください。

部品番号	性能等確認済表示番号	取付可能車種				
		車種名・グレード	型式	エンジン型式	年式	ミッションタイプ
MCW8YOO A	JATA-10100071	プレマシー 2WD (FF) 車	DBA-CWEFW	LF-VD LF-VDS	2010年7月~	5EC-AT 車
	JQR10131030	プレマシー 2WD (FF) 車	DBA-CWFFW	PE-VPS	2013年1月~	6EC-AT 車

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量
①	メインサイレンサー	ステンレス製 メインΦ50.8 テールΦ115×95	1
②	ボルト	M8×70 スチール製	2
③	ワッシャー	M8 スチール製	2
④	スペーサー	Φ12.7 L=42mm	2
⑤	ワッシャー	M10 32×2.0 スチール製	2
⑦	フランジナット	M8 スチール製	2
⑧	ユーザー登録フォーム		1
⑨	取付・取扱説明書	本書	1

⚠ 注意事項（ご使用者の方へ）

- 本製品はユーザー登録対象製品となっております。ユーザー登録フォームは、万が一の製品不具合情報や、商品に関する重要なお知らせなど、当社からお客様へご連絡を差し上げる際の重要な資料となりますので、必ずご登録くださいますようお願い申し上げます。
- エンジンが動いているとき、またはエンジンを停止した直後は、マフラーは非常に高温になっております。特に後端のテールパイプ部分は、自動車の外に露出していて接触しやすいので十分に注意してください。触ると火傷する危険があります。お子様には特に注意してください。また、トランクから荷物を出し入れする時、衣類がテールパイプに接触すると、焦げたり溶けたりすることがあります。駐停車する際にも周囲に十分気を付けて下さい。
- マフラーは消耗品です。正しい使用方法を守り、経年変化等により本来の性能が損なわれた場合には速やかに交換してください。
- ジムカーナやサーキット走行など特殊な用途でのご使用は、製品の耐久期間が著しく低下する恐れがあります。予めご了承ください。

⚠ ステンレス材の取扱について

- 本製品はオールステンレス素材バフ仕上げ製品となっており、きれいな状態を保つには日頃のメンテナンスが必要です。ご使用中の汚れは、定期的に中性洗剤を薄めた液をスポンジなどにつけて水洗いし、汚れがひどい場合やムラ焼けが発生したときは、早めに金属みがき材（日本磨料工業（株）製 ピカール液など）で磨いてください。
- ステンレス材の色焼けは素材の特性ですので、あらかじめご了承ください。
- 取付作業中およびご使用中に付着した油よごれなどをそのままにしておくと、ムラ焼け（または黒色変色）の原因となります。付着した場合は柔らかい布などを使用して完全に拭き取っていただき、ムラ焼けが発生したときは、早めに金属みがき材で磨いてください。

## △ 注意事項（取付作業者の方へ）

- マフラーの交換は、設備の整った自動車整備工場などで、専門の教育を受けた整備士が行うべき危険な作業です。専門外のお客様が作業するとケガや火傷の恐れがあり大変危険です。装着作業は専門の整備工場などに依頼してください。
- エンジンが動いているとき、またはエンジンを停止した直後は、マフラーは非常に高温になっており触ると火傷する恐れがあります。必ずマフラーが冷えたのを確認した上で作業を行ってください。また、火傷を防ぐため作業中は耐熱性のある手袋を必ず着用してください。
- 排気関係の部品は錆び付いており、ボルトやナットが緩みにくいことがあります。無理に緩めようとするとボルトが折れたり、ナットが破損したりする可能性があります。事前にスプレー式浸透性潤滑剤を塗布するなど、適切な工具を使用して無理のない作業を行ってください。
- マフラー交換は自動車の床下で交換を行う作業のため、持ち上げた自動車が不安定な状態で作業すると大変危険です。必ず自動車作業専用のリフトを使用して安全に作業を行ってください。やむを得ずガレージジャッキを使用する場合は、地面が沈まない硬い水平な場所で、リジットラックを併用して作業を行ってください。尚、車載ジャッキのみでの作業は大変危険ですので、絶対にお止めください。
- 取付け時には、各部のクリアランスが保てる様に注意してください。特にブレーキ関係、燃料関係、駆動系関係及び電気関係の配線には細心の注意を払ってください。
- マフラーハンガーに、割れ、ひびなどの劣化が生じていた場合は落下防止のため、必ず新品の純正マフラーハンガーに交換してください。
- 当製品は量産車をベースに、できるだけ簡単かつ確実に装着が出来るよう設計・開発を行っておりますが、車両の製造固体差（エンジンの搭載位置やミドルパイプの製造個体差）などの影響により、左右のテールガーニッシュの配置や突出量に差が出たりすることがあります。あらかじめご了承ください。
- 本製品は、テール部外径が純正マフラーに対して大きくなっています。そのため車両の個体差により、テール部分がバンパーなどに干渉する場合があります。その場合にはエキゾーストマニホールド、ミドルパイプ、触媒などマフラー前側の調整により取り付け位置を修正することができます。また、純正エキゾーストマニホールドやミドルパイプが走行中に縁石等への接触により変形している場合についても、テール部がバンパーなどに干渉し位置がでない場合があります。

## 装着手順

1. 取付・取扱説明書に記載の取付可能車種と、実際に取付けを行う車両が同一であるかを確認します。

△ ご注意：本品を取り付けを行なうと、国土交通省令に定める道路運送車両の保安基準に合致せず違法改造となる場合があります。取付可能車種以外への取り付けは絶対に行わないでください。

2. 純正メインサイレンサーを取り外します。

3. ①メインサイレンサーを車両に配置し、3箇所のマフラーハンガーに固定します。

4. 下図のように①メインサイレンサーのフランジ側から②ボルト+③ワッシャーを通し、純正ミドルパイプのフランジ側から④スペーサー→純正マフラースプリング→⑤ワッシャー→⑥フランジナットの順にボルトに通し、仮締めします。

5. マフラー本体を手で揺すって位置を落ちさせた後、各車両部品とのクリアランスは適切に保持されているかを確認します。

6. ⑥フランジナットを規定トルク(20.0N·m=2kgf·m)にて締付けを行います。

7. 装着作業時に付着した油汚れや手あかをバーツクリーナーなどで拭き取り、作業完了です。

