

Styling Kit VERISA-02

サイドスカートセット No. MDC2300

取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8

TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス スタイリングキット VERISA-02をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ純発の整備解説書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車輻にのみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォースプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテ等を使用し、修正後サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器等で熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種

VERISA DC5W-100001~

構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	サイドスカート LH	FRP 製	1	⑤	スピードナット	5mm対応	8
②	サイドスカート RH	FRP 製	1	⑥	隙間調整用ワッシャー	5.5×15.0 t=1	10
③	両面テープ	10mm幅×1m×2	2	⑦	プライマー含浸布	3M製 N-200	1
④	タッピングスクリュー	5mm×16	8				

装着手順

1. 純正サイドプロテクターの前後に装着されている純正ファスナーを取り外します。
2. ①②サイドスカートの図示部分を中性洗剤の水溶液等で完全に脱脂して、両面テープを貼付してください。
3. インナーフェンダーをめくりスピードナットを装着します。
4. 純正サイドプロテクターの図示部分に⑦プライマー含浸布を使用してプライマーを塗布してください。※塗布部分は表面が変質する恐れがありますので、それ以外の部分はマスキングを施してください。また、プライマーの塗布を怠った場合は両面テープの十分な接着力が得られませんので必ず塗布してください。
5. ①②サイドスカートに貼付した両面テープの剥離紙の一部を剥がし、50mmほど折り返しておきます。
6. 車輻に①②サイドスカートを当てて、前後をタッピングスクリューで固定します。この時、フロントバンパーとフロントスポイラーの間に隙間調整用ワッシャーを入れてください。※隙間調整用ワッシャーは必要に応じて最大で片側2枚ご使用ください。
7. 5. で折り返した剥離紙を慎重に引き抜き、サイドスカートを車輻側に圧着させて作業完了です。

