

Styling Kit VERISA-02

リアアンダースポイル No. MDC2400

取扱説明書

AutoExe

A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8

TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス スタイリングキット VERISA-02をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお返しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方は自動車 整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダが発行の整備解説書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。

適合車種

VERISA DC5W-100001~

構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	リアアンダースポイラー	FRP製	1	③	スピードナット	5mm対応	4
②	タッピングスクルー	5mm×16	4	④	隙間調整用ワッシャー	5.5×15.0 t=1	6

1. 純正バンパーのインナーフェンダーの図示部分をカッター等で切り取ってください。(左右各2箇所)
2. インナーフェンダーをめくり、純正バンパーにスピードナットを装着してください。(左右各2箇所)
3. リアバンパーの左右のボトムを固定しているビスを取り外します。※この作業はバンパーの左右をフリーにしてリアアンダースポイラーを被せやすくする為のものです。装着後は元に戻してください。
4. ①リアアンダースポイラーをリアバンパーに被せます。※この時、まず①フロントスポイラーの左右のどちらかを被せてから、もう片方のバンパーを内側にねじりながら被せてください。必要以上に強い力が加わると割れてしまう可能性がありますので慎重に作業を行ってください
5. ①リアアンダースポイラーを②タッピングスクルーを使用して固定します。(左右各2箇所) この時、フロントバンパーとフロントスポイラーの間に隙間調整用ワッシャーを入れてください。※隙間調整用ワッシャーは必要に応じて最大で片側2枚ご使用ください。タッピングスクルーで固定して作業完了です。

