

Strut Tower Bar

ストラットタワーバー No. MDE400

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス ストラットタワーバー をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書にしたがって作業を進めていただきますようお願いいたします。また、作業終了時には必ず本書をお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際しては、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって装着を行ってください。また、本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解、および、車両の改造は絶対に行なわないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則としてください。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照して作業を行ってください。
4. 当製品の装着は、下記の適合車種欄に記載する車両にのみ行ってください。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、一切の責任を負いません。

適合車種

デミオ DE系 2WD

構成部品

No.	品名	仕様	数	No.	品名	仕様	数
①	フロントタワーバー	スチール製レッド塗装	1	②	タイラップ		1

1. 左右のストラットタワーのナット(M10 サイズ/片側各 3 個)を取外します。
※スポルトに純正装着されているスティフナー(黒いプレート)はそのまま残します。
2. 左側ストラットタワー上部に取付けられているカブラーを取外します。
3. ①フロントタワーバーを車両に装着し(スポルトは純正スティフナーの上に装着)、規定トルク(31-39N・m)で締付けます。
4. 2. で取外したカブラーを②タイラップを使用してタワーバーのブラケットに固定し、作業完了です。

カブラーを②タイラップでタワーバーに固定。

