

Member Brace Set

No. MFC470

取扱説明書

AutoExe

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1

TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ メンバーブレースセット をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ず一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着にあたっては、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体改造が施されていたり、純正でない部品が取り付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

部品番号 : MFC470

適合車種 : FC3S全車

装着手順「フロントセクション」

■フロントクロスバーの装着

1. フロントロアアームの後側ピボットのブラケットの取付ボルトを取り外し、①フロントクロスバーの取付部をはさみ仮付けします。
2. フロア側のポイントにロングステーナットを差込み、付属のボルト類で仮付けします。
3. 仮付けしたボルト類を締め付けて作業完了です。

■リアメンバーサポートの装着

1. サブフレームに装着されているマフラーハンガーブラケット(左右)とフレームマウント部(左右)のナットを取り外し①②トライアングルサポートを共締めします。
2. 指定ポイント片側2箇所にて穴あけ加工をして⑤L型プレートナットを差込み付属のボルト類で固定します。※穴開け箇所はタッチアップペイント等を使用し防錆処理をして下さい。
3. ロアアームの内側のピボット部のボルト&ナットを取り外します。外側のピボット部のナットを取り外し③④ピボットサポートバーを共締めします。※外側のピボット部のナットは相手側のボルトが偏心カムでどちらに廻してもアライメントが狂ってしまいます。万が一ズレてしまった場合に備え、ボルト側に位置が確認できるようにマーキングをして下さい。

No.	品名	仕様	数	No.	品名	仕様	数
①	フロントクロスバー	スチール製レッド塗装	1	⑤	L型プレートナット	M8	4
②	ロングステーナット	スチール製ブラック塗装	1	⑥	ボルト	M8×15	4
③	トライアングルサポート右/左	スチール製レッド塗装	1/1	⑦	プレーンワッシャー	M8対応	6
④	ピボットサポートバー右/左	スチール製レッド塗装	1/1	⑧	スプリングワッシャー	M8対応	6

