

# Styling Kit FD3S

カーボンウイングエレメント No. MFD2650

## 取扱説明書

**AutoExe**  
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8  
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スタイリングキット をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ず一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

### ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方の方は自動車 整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はカーボンとFRP(ファイバーリネンフォースプラスチック)を使用しております。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合がありますが異常ではありませんので予めご了承ください。

### 適合車種

RX-7 FD3S-500001～ 純正リアウイング装着車

### 構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	リプレイスウイング	カーボン&FRP製	1	③	ブレンワッシャー	M6対応	4
②	ボルト	M6×20	4				

### 装着手順

1. リアハッチを開けてインナートリムを取り外します。
2. 純正スポイラーの左側マウントを固定しているナット(1個)を取り外し、ボルト(2個)を5mm程度緩めます。
3. 左右のマウントの側面に装着されているカバーを取り外します。
4. 純正センターウイングを固定ボルト(片側2個)を外し、右側のマウントの内側を浮かせながら取り外します。  
※この時、1箇所ファスナーで固定されているポイントがありますのでご注意ください。
5. 純正のセンターウイング、左右のピンに挿入されている樹脂カラーを取りはずします。  
※これは差し込まれているだけの構造の為、ウイング、マウント側に残ってしまう場合があります。両者を確認し、必ず取り除いてください。この樹脂カラーが装着されたままの装着はできません。
6. 純正のセンターウイング固定ボルトから樹脂ワッシャーを取り外し、付属のボルト類に移植します。
7. 6. のボルトを使用してリプレイスウイングを固定します。
8. 取り外したボルト類を固定し、インナートリムを元に戻して作業完了です。

