

Street Sus. Kit

ストリートサス・キット No.MFD7750

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエグゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエグゼ ストリートサス・キットをお買い求めいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書にしたがって作業を進めていただきますようお願いいたします。また、作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

本製品は組込み済のアッセンブリー製品です。そのまま車両に取付けが可能です。

適合車種 RX-7 (FD3S)

取付上の注意事項: ⚠ 警告

1. 適合車種以外への取付けは絶対に行わないでください。
2. 本製品の取付けは必ず1台分セットで行ってください。どちらか一方のみを取付けると車両バランスを崩し、重大な事故につながる恐れがあります。
3. 当製品の取付け作業に関しては、設備の整った専門工場で資格を持った整備士の方が行ってください。
4. 走行直後はエンジンやブレーキ周辺パーツが高温になります。作業中のやけど防止のため各部が冷えたことを確認してから作業を行ってください。
5. 事故防止のため、ジャッキアップする際はリフトやリジトラックなどを用い、自動車メーカー指定の位置で確実に車両を固定してください。
6. パーツリスト以外の部品を使用した不具合、破損、事故等につきましては、当社は一切の責任を負いません。指示の無い箇所は、必ず当該車両のマツダ純正部品をご使用ください。
7. 製品の改造、加工は絶対に行わないでください。この事により発生した不具合、破損、事故等につきましては、当社は一切の責任を負いません。

本製品の取付方法

本製品の取付け作業は、当該車両の整備書に従い、本書の注意事項・留意点を守って作業を行ってください。
(組付け要領は量産ショックアブソーバと同等です。)

取付け時の留意点 ※重要事項につき必ずご確認ください。

1. 製品取付け後は、車高ダウンに伴い各サスペンションアームの取付け角度が量産車高時とは変化するため、ラバーブッシュが使用されているサスペンションジョイント部は、車両をリフトアップした状態でボルト・ナットを一旦緩め、水平な地面に車両を設置させ車重(1G荷重)をかけた状態で整備書記載の規定トルクで本締めを行ってください。この作業を怠ると、車高が規定値まで下がらなかつたり、乗り心地が悪化したりするなどの不具合が発生する場合があります。
2. ショックアブソーバー本体、ブレーキホース、ABSセンサーハーネスなどがタイヤや周辺部品に干渉しないかを、ステアリングの据え切りやサスペンションの伸縮を行いながら十分確認してください。また、走行前にブレーキの制動力に異常がないか必ず確認してください。
3. 製品取付け後はスプリングが遊んでいないこと、最低地上高および灯火類の高さが保安基準に適合していることを必ず確認してください。
4. 製品取付け後は、車高ダウンに伴いホイールアライメントとヘッドライトの光軸が変化しますので、整備記載の方法で再調整してください。

お客様へご使用上の注意事項

1. 長期に良いコンディションでお使いいただくため、慣らし運転(急激な運転を避けた街乗り走行)を100kmを目安に行ってください。
2. 適正なダウン量が得られるまで(車高が落ち着くまで)に走行距離を要する場合があります。
3. 車高のダウン量は、車両の個体差や経年劣化状況、装備重量により弊社公開の数値とは異なる場合があります。
4. 製品取付け後は車高が下がります。道路の段差や駐車場の縁石に車体下部(アンダーカバー/マフラーなど)が接触しやすくなりますので、運転には十分にご注意ください。
5. 製品取付け後は走行性能が変わります。クルマの動きになれるまでは十分に注意し、急激な操作を避けてください。

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量
フロント			
F-1	ナット	マツダ純正部品(品番:9YB04-1001)	2
F-2	ストッパーラバー	マツダ純正部品(品番:FD01-34-120)	2
F-3	ナット	マツダ純正部品(品番:99921-1000)	2
F-4	スペーサー	マツダ純正部品(品番:FD01-28-123A)	2
F-5	マウンティングラバー	マツダ純正部品(品番:F138-28-380)	2
F-6	バウンドバンパーASSY	マツダ純正部品(品番:F138-34-110)	2
F-7	コイルスプリング	バネ定数 53.2N/mm 車高 -5mm	2
F-8	スプリングシートラバー	マツダ純正部品(品番:FD01-28-012)	2
F-9	ショックアブソーバー RH	ツインチューブ 減衰力固定式	1
F-10	ショックアブソーバー LH	ツインチューブ 減衰力固定式	1
リア			
R-1	ナット	マツダ純正部品(品番:9YB04-1001)	2
R-2	ストッパーラバー	マツダ純正部品(品番:FD01-34-120)	2
R-3	ナット	マツダ純正部品(品番:99921-1000)	2
R-4	スペーサー	マツダ純正部品(品番:FD01-28-123A)	2
R-5	マウンティングラバー	マツダ純正部品(品番:F138-28-380)	2
R-6	バウンドバンパーASSY	マツダ純正部品(品番:FD15-28-110A)	2
R-7	コイルスプリング	バネ定数 40.0N/mm 車高 -5mm	2
R-8	スプリングシートラバー	マツダ純正部品(品番:FD01-28-012)	2
R-9	ショックアブソーバー	ツインチューブ 減衰力固定式	2
付属品			
1	取付・取扱説明書		1
2	ユーザー登録はがき		1

