

Styling Kit FD-02S

カーボンフロントスプリッター No.MFZ2100

取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8

TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スタylingキット FD-02Sをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輛に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輛の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方には自動車 整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はCFRP(カーボンファイバーリノーストプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合がありますので予めご了承ください。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種

RX-7 FD3S-500001~ (※5型以降の純正バンパーに対応します。)

構成部品

No.	部品名称	仕様	数
①	フロントスプリッター	カーボン製クリアゲルコート仕上げ	1

1. 純正フロントリップスポイラーを取り外します。
※中央、と左右の3箇所がリベット結合されておりますのでドリル等を使用して取り外してください。
2. 取り外した純正ボルトを使用して①フロントスプリッターを装着します。
※装着する際は、純正リップスポイラー同様に①フロントスプリッターの上端面を純正リップスポイラー同様に純正フロントバンパーとアンダーカバーの間に挟みこんでから純正ボルトで固定して下さい。

