

# Styling Kit GJ-04

リアーフスポイラー No.MGJ2610

## 取扱説明書

**AutoExe**  
A New Driving Sensation

株式会社オートエクス

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8  
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクス「スタイリングキットGJ-04」をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、取付完了後、本説明書は必ずお客様にお渡しください。

### ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないこと。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方には自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書を参照して作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両のみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバー強化プラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテなどを使用し修正後、サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器などで熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

### 適合車種

アテンザワゴン (GJ系) 全車

### 構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	リアーフスポイラー	FRP製 白ゲルコート	1	④	両面テープ	1.2mm × 10mm × 2M	1
②	トラスタッピングビス	M4 × 12mm	4	⑤	PACプライマー	N200	1
③	ペフシート	2mm × 5mm × 1M	1				

### 装着手順

1. 図1を参照し、リフトゲートから純正リアスポイラーを取外します。  
※リフトゲートトリムを取外し、純正リアスポイラーを固定しているナット(4ヶ所)を外してください。外した純正ナットは製品取付けの際に再使用します。
2. 図2を参照し、取外した純正リアスポイラーにφ5の穴開け加工をします。
3. ①リアーフスポイラーを純正リアスポイラーに宛がい、2で開けた穴位置を①リアーフスポイラーにマーキングし、φ3.2の穴開け加工をします。
4. 図3を参照し、①リアーフスポイラーおよび純正リアスポイラーの④両面テープ接着面を洗浄脱脂後、⑤PACプライマーを塗布して十分に乾燥させてから④両面テープおよび③ペフシートを貼付けます。  
※PACプライマーを塗布した際に、はみ出してしまった部分は必ず拭き取ってください。
5. 図4を参照し、①リアーフスポイラーを純正リアスポイラーに②トラスタッピングビスで仮止めし、取付けバランスを確認しながら④両面テープの剥離紙を引き抜き入念に圧着後、②トラスタッピングビスを本締めします。
6. ①リアーフスポイラーを取付けた純正リアスポイラーを車両に復元して作業完了です。

