

Intake Suction Kit

インテークサククションキット No. MKE961

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ インテークサククションキットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行ってください。
4. 適合車種欄に記載する車種以外には絶対に取付けをしないでください。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正でない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、一切の責任を負いません。

適合車種

CX-5(KE/KF系)・アテンザ(GJ系)・アクセラ(BM系) ディーゼルエンジン搭載車

構成部品

No.	部品名称	部品番号	仕様	数	No.	部品名称	部品番号	仕様	数
①	サククションパイプ	MKE9611	FRP 製	1	④	ホースクランプ	MKE9614		1
②	ジョイントホース	MKE9612	4層シリコン製φ82×45	1	⑤	ホースクランプ	SH02-13-735A	マツダ純正部品	1
③	クッションホース	MKE9613	3層シリコン製φ65×60	1					

装着手順

1. 純正エアホースを車両から取外します。

純正エアホースを固定していたホースクランプはキット取付け時に再使用しますので、純正エアホースから取外しておきます。

2. ①サククションパイプに予め②ジョイントホース・③クッションホース 各1本ずつ、④・⑤ホースクランプ 各1本ずつ、純正ホースクランプ 2本を仮組みしておきます。

(④ホースクランプは締付ボルトが純正より長いタイプですのでサククションパイプ側に使用します。)

※組付けの際は下記図を参考にホースクランプクリップの向きに注意してサククションパイプに接触しない向きに変更します。

3. 下図を参照し、2.で仮組みしたサククションパイプを車両に装着し、各ホースクランプを締付けて作業完了です。

