

Styling Kit MJ-04

リアルーフスポイラー No.MMJ2600

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ”スタイリングキットMJ-04”をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、取付け完了後には、本説明書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方には自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダが発行の整備書を参照して作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には、絶対に取付けを行わないでください。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォーストプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテなどを使用し修正後、サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器などで熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

適合車種

フレア (MJ34S) 純正リアルーフスポイラー装着車

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	リアルーフスポイラー	FRP製 白ゲルコート	1	④	ペフシート	L=1.5m	1
②	アプセットボルト	M6×25mm 3P	2	⑤	ペフワッシャー	t2×20mm×10mm	2
③	ターナット	M6	2	⑥	キャップ(要ボディカラー塗装)	ABS	2

装着手順

1. 図1を参照し、純正リアルーフスポイラーに①リアルーフスポイラーを宛がい位置決めし、①リアルーフスポイラーの取付け穴(2ヶ所)を純正リアルーフスポイラーにマーキングします。
2. 純正リアルーフスポイラーにマーキングした穴位置(2ヶ所)にφ10の穴開け加工し、穴の周囲を洗浄脱脂してから⑤ペフワッシャーを貼付けます。
3. 図2を参照し、①リアルーフスポイラー脚部裏側を洗浄脱脂してから④ペフシートを貼付けます。
4. 図3を参照し、純正リアルーフスポイラーに③ターナットを取付けてから①リアルーフスポイラーを②アプセットボルトで仮止めし、取付け位置およびクリアランスを調整します。
5. ②アプセットボルトを本締めし、①リアルーフスポイラーの取付け穴2ヶ所に⑥キャップを取付けて作業完了です。

