

# Member Brace Set

No MNB470

## 取扱説明書

# AutoExe

株式会社オートエクゼ

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1  
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼメンバーブレースセットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輻に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

### ご注意 ※当製品の装着にあたっては、以下の注意事項を厳守してください

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の取付上やむをえない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車輻の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車 整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能なる方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ(株)発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 製品は、原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正でない部品が取り付けられていた場合、または日常点検を怠ったために発生した事故等については、一切の責任を負いません。

### 装着手順 部品番号 : MNB470 適合車種 : ロードスター(NB6C、NB8C-2000001~)

#### ■フロントクロスバーの装着

1. フロントバー、リアラダーメンバー、アンダーカバー、を取り外します。※アンダーカバー、フロントバーは使用しません。
2. フロントバーの取り付けポイントを利用し、①フロントクロスバーを仮付けします。
3. ロアアーム後端部に③プレートナットを上側から差し込み、付属されている④ボルト、⑤ブレンワッシャー、⑥スプリングワッシャーで仮付けします。
4. リアラダーメンバーを再度車輻に装着し、仮付けしたボルト類も規定トルクにて締め付けて作業完了です。

#### ■リアダブルクロスバーの装着

1. 純正リアラダーメンバーを取り外してください。
2. ②リアダブルクロスバーを純正ボルトを再使用し、規定トルクで締め付け固定して下さい。

No.	品名	Spec	数	No.	品名	Spec	数
①	フロントクロスバー	スチール製レッド塗装	1	④	ボルト	M10×25	2
②	リアダブルクロスバー	スチール製レッド塗装	1	⑤	ブレンワッシャー	M10対応	2
③	プレートナット	スチール製ユニクロメッキ	2	⑥	スプリングワッシャー	M10対応	2

