

Styling Kit SE-02S

カーボンリアスプリッター No. MSZ2400

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ

〒135-0051 東京都江東区枝川2-15-8
TEL 03-6458-7251 FAX 03-6458-7261

この度は、オートエクゼ スタイリングキット SE-02Sをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業の方々は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ(株)発行の整備書を参考に作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には、絶対に取付けしないでください。
5. 当製品はFRP(ファイバーレインフォーストプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にプリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテなどを使用して修正後サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器などで熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。
6. 当製品は塗装前に必ず装着確認を行ってください。塗装後のクレーム、返品には一切応じかねますので、予めご了承ください。

適合車種

RX-8 (車台番号 SE3P-100001~299999)

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	リアスプリッター	カーボン製クリアゲルコート仕上げ	1	⑥	クリップナット	M5	2
②	L型ステー	SS400 t=1.2	2	⑦	ブレーンワッシャー	M5	2
③	トラスボルト	M5×16	6	⑧	ブレーンワッシャー	M6	2
④	フランジボルト	M6×20	2				

1. インナーフェンダーとリアバンパーを固定しているファスナーを取外し、クリップナットを取付けします。(左右各1箇所)
2. 純正リアバンパーの下端に位置する純正クリップを4個取外します。
3. 図示を参考に①リアスプリッターを純正リアバンパー下端に取付けします。

