

K&N Air Filter クリーニング方法

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ
〒135-0051 東京都江東区枝川 2-15-8
TEL: 03-6458-7251 FAX: 03-6458-7261



走行状態やその他環境等によって異なりますが、オイルの色が抜け、フィルター表面が黒くなってきたらメンテナンスの時期です。リプレースメントで約 30,000km、その他のフィルターで約 3,000km~5,000km が目安です。

K&N 製エアフィルターのクリーニングには、専用メンテナンスキットをご使用ください。

部品番号 : A00095A キット内容: フィルターウォッシャー / フィルターオイル
※ラムエアインテークシステムには同品が付属しています。



1. エアフィルターを車両から取外し、柔らかいブラシ等で大きめのゴミを取り除きます。



2. フィルターウォッシャーをフィルターにタププリー吹付けます。



3. 30 分程度放置します。(汚れの度合によって時間は調整して下さい。)



4. フィルターのエンジン側から外側へ、弱い水流ですすぎます。(この時、絶対に強い水圧ですすぎないで下さい。) 汚れが残っている場合は、2~4.の作業を繰り返します。



5. フィルターよく振って水を切り、日陰干しで乾燥させます。



6. フィルターが乾きましたら、フィルターのひだに沿って外側より軽くフィルターオイルをスプレーし、5 分程度放置します。



7. 5 分ほど放置すると全体にオイルが染み込み、広がりますのでこの時点でオイルを塗りすぎないように注意して下さい。



8. 5 分ほど経過しても白い箇所があるようであれば、その部分に再度軽くスプレーして下さい。



9. 白い部分が無くなればクリーニングは終了です。クリーナーケース内側をきれいに清掃してからフィルターを車両に取付けます。