

本書は、本製品に関する重要な注意事項が記載されています。作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。
また、他人に譲渡される際は本書を必ず製品とともににお渡しください。

HID Fog Lamp Bulb Kit

HID フォグランプバルブキット No. A00191A
取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation
株式会社オートエクゼ
〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ HID フォグランプバルブキットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載しております。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

本製品は高電圧を発生する部品が含まれております。製品のお取付は必ず販売店、または自動車修理工場で行ってください。

⚠ 注意: 装置を取付ける前に必ず下記の重要事項を確認してください。

⚠ ご注意 (販売店の方へ)

本製品は高電圧を発生する機器との正しい取付けが必要です。誤った取付けは、感電などの思わぬ怪我につながる恐れがありますので、製品の取付けおよび交換作業は、必ず自動車の電子システム整備を行える整備工場や自動車電装部品専門店で行ってください。なお、誤ったお取付けをされた場合は、製品保証の対象外とさせていただきます。


⚠ ご注意 (取付店および作業者の方へ)

* HID バーナーやバラスト / イグナイタユニットを落とすなどして破損が認められる場合は、直ちに作業を中止し、装置を使用しないでください。
* HID バーナーやバラスト / イグナイタユニット、ハーネスに破損があると、感電により火傷または重大な事故を引き起こす場合があります。
* HID バーナーやバラスト / イグナイタユニットは絶対に分解しないでください。感電により火傷または重大な事故を引き起こす場合があります。
* 濡れた手やオイルが付着した手で、機器の取付けや検査をしないでください。感電により火傷または重大な事故を引き起こす場合があります。
* 点灯時は裸眼でランプを直視しないでください。目の痛みや視覚障害の原因となる場合があります。
* HID バーナーは落下させたり、表面が傷つくような無理な力はかけないでください。システムに重大な損害をもたらす危険があります。また、機器の寿命を縮め性能が悪化する場合があります。
* 各コネクターは確実に接続してください。コネクターが完全に接続されていないと、接触不良により火花が発生し、発火・発煙の原因となります。
* コネクターまたはハーネスを引っ張り、機器を移動させないでください。機器トラブルの可能性となる場合があります。
* ランプ点灯時および消灯直後の HID バーナーは大変高温となっておりますので、絶対に触れないでください。また、火災防止のため、取付け作業時を除き、ライトユニットの外側で HID バーナーを点灯しないでください。
* ハーネスや高電圧コネクター部分において作業生じたトラブル、または本システム以外の機器を取付けた結果発生したトラブルに関しましては、いかなる場合においても、弊社では責任を負いかねますので予めご了承ください。
* 確実な作業をするため、取付場所は広く平坦な場所で行ってください。
* 油脂類、アルコール類は HID バーナーの熱で引火しないように、離れた場所においてください。


上記取扱い注意事項と下記取付注意事項、また取付要領を十分理解した上で正しく取付けを行ってください。




バッテリーのマイナス端子を取り外す前に、ラジオなど電気用品のメモリーを控えておいてください。




ショートを防止するため、作業前にバッテリーのマイナス端子を外してください。




取付作業中にハーネスを引っ掛けたり、はさみ込まないように注意してください。




ハーネスを強く引っ張らないでください。ハーネス内部のワイヤーが切断し接触不良となります。



カブラーの脱着は、リード線を引張らず、カブラー本体を持ち、ロックを解除して行ってください。




カブラー・ギボシ端子を接続する際は、ロックするまで根元まで確実にはめ込んでください。



ハーネスの配策は、運転の妨げにならないように、タイラップなどで確実に固定してください。



車両部品の取外し、復元作業は、マツダ(株)発行の整備書を参考し作業を行ってください。



すべての部品の取付けが終った段階で、車両復元前に必ず作動チェックを行ってください。

⚠ ご注意 (使用者の方へ)

1. HID点灯中はHIDバーナー、バラストおよびハーネスなどに触れないでください。
1. HID点灯中は、20,000ボルトの高電圧が流れています。発熱、感電による火傷あるいは致命的な事故を起こす危険がありますので、点灯中のHIDバーナーやバラスト、ハーネスには絶対に触れないでください。
2. HID点灯中、もしくは消灯直後はヘッドライト本体が非常に高温になっている場合があります。火傷の危険がありますので、直接ヘッドライト本体には触れないでください。
2. HIDシステムを頻繁に点けたり、消したりしないでください。
HIDシステムを頻繁に点灯／消灯を繰り返すと、HIDバーナーの寿命を縮める原因となります。また、システムが作動不良となりダメージを与える恐れがありますので、点灯／消灯を頻繁に繰り返さないでください。
3. 短い時間でスイッチをON/OFFするとHIDバーナーが点灯しないことがあります。これは、バラストの安全回路が働いたため、故障ではありません。しばらく待ってから、システムを再作動させてください。
4. 以下の場合は使用を中止してください。
 1. ご使用中にバラストやハーネスにダメージや故障が見受けられる場合は、使用を直ちに中止し購入店もしくは取付店にご相談ください。そのまま使用を続けると、感電して火傷や重大な事故を引き起こす原因となります。
 2. ご使用中にHIDが自然消灯してしまった場合は、直ちに車両を安全な場所に移動し、ヘッドライトスイッチOFFにして数秒経過後再度スイッチをONにして、点灯するかを確認してください。もし、点灯しない場合は、使用を直ちに中止し購入店もしくは取付店にご相談ください。

⚠ 高電圧部品の取扱いに関する重要な注意事項

⚠ 危険

- * 感電による火傷や重大な事故を防止するため、ハーネスのカブラーを外す場合は、電源をOFFにしてバッテリーの+端子を外してください。
- * 感電による火傷や重大な事故を防止するため、取付け、点検作業は適切な絶縁用保護具を使用して行ってください。
- * 感電による火傷や重大な事故を防止するため、電源スイッチがONのときにHIDバーナーおよびバラスト、ハーネスには触れないでください。
- * 感電による火傷や重大な事故を防止するため、HIDバーナーやバラストは絶対に分解しないでください。
- * 感電による火傷や重大な事故を防止するため、回路またはハーネスを絶対に変更しないでください。
- * 感電による火傷や重大な事故を防止するため、テスターなどを使用しての点検や分解は絶対に行わないでください。
- * 感電による火傷や重大な事故を防止するため、HIDバーナーやバラスト、ハーネスに衝撃が加わった場合は、一時的に正常でも内部が損傷している恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

⚠ 警告

- * 本製品に使用するHIDバーナーは、専用バーナーのみをご使用ください。
- * 点灯時または消灯直後はヘッドライト、HIDバーナー、カブラー、ハーネスが高温になるため、手で触ると火傷する恐れがあります。点検、脱着作業をする場合は、スイッチをOFFにし、各システムが冷えるまで待ってから作業を行ってください。
- * 車両火災の原因となりますので、紙や布など可燃物は絶対にライト付近には置かないでください。
- * 強い光により視覚障害を引き起こす恐れがありますので、点灯中は発光部を直視しないでください。
- * HIDバーナー内部には高圧ガスが封入されています。破裂による怪我を防止するため、絶対に落としたり、無理な力を加えないでください。
- * 寿命や損傷により交換したHIDバーナーは、怪我防止のため分解せずに専門の産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼してください。

⚠ 注意


- * エンジンが停止した状態で連続的にHIDを点灯させ続けると、バッテリー上がりの原因となりますのでご注意ください。
- * エンジン始動時および始動直後は、一時的に電圧が急上昇する場合があり、HIDバーナーが破損する恐れがあります。エンジン始動時および始動直後にはスイッチをONにしないでください。
- * スイッチON時にヒューズが飛んだ場合は、原因を確認し修理を行ってからヒューズを交換してください。

故障および異常かな?と思ったら、以下の事項をご確認ください。※以下の場合は異常ではありません。

1. 左右でバーナーの発光色が違う。
→ HIDの特性上左右で色の差が出る場合があります。なお、極端に発光色が異なる場合は販売店にご相談ください。
2. 点灯直後に発光色が変化する。
→ HIDの特性上点灯直後には発光色が変化します。発光色が安定するには60秒程度の時間を要します。
3. バーナーの点灯、消灯を繰り返すと点灯しなくなる。
→ HIDの点灯、消灯を短時間に繰り返すと安全回路が働きHIDが点灯しなくなる場合があります。この場合は、フォグランプスイッチを一旦OFFにし、数秒経過すると安全回路が復帰しますので、再度点灯させてください。
4. 消灯時にフォグランプのレンズ内側に“くもり”が発生する。
→ HIDは消費電力がハロゲンバルブに比べて少ないため、発生する熱量も少くなります。以上のことから、ご使用条件によってはフォグランプ内部にある空気中の水分が結露し、レンズ内側がくもることがあります。
5. オーディオ、カーナビゲーションにノイズが発生する。またはコーナーセンサーが誤作動する。
→ HIDの特性上上記の事象が発生するケースがございます。その場合は、システムの設置場所変更やシーリング等ノイズ対策を施してください。

構成部品

No.	品名	仕様	数量
①	HIDバーナー	HB4 5500K	2
②	バラストユニット	イグナイター内蔵	2
③	メインハーネス	電源用 リレー・ヒューズボックス付	1
④	サブハーネスA	メインハーネス～バラスト接続用	2
⑤	サブハーネスB	信号検出用	1
⑥	両面テープ	60×50×2.0(mm)	4
⑦	エレクトロタップ	サブハーネスB結線用	2
⑧	タイラップM		8
⑨	タイラップS		4
⑩	バラストステー		2



取付要領

※本取付け要領はバッテリーがエンジンルーム助手席側後方に搭載されている車両を想定しております。バッテリー搭載位置が異なる場合は、搭載位置に合った配線の取廻しを行ってください。

1~8の手順で装着作業を行ってください。

- 整備書を参考に、フロントバンパーを取り外し、純正フォグラムのハロゲンバルブを①HIDバーナーに交換してください。
- バッテリーのターミナルを、マイナス(−) → プラス(+)の順に取外します。

- リレーおよびヒューズボックスを、バッテリークランプなどに⑨タイラップSを使用して固定します。

※バッテリー搭載位置とフォグラムが極端に離れている場合、バッテリークランプにリレーおよびヒューズボックスを取付けてしまうと、メインハーネスがバラストまで届かず取付けが出来ない場合があります。その場合は、配線のレイアウトが成立する範囲内で適した場所を探して、固定してください。

- ③メインハーネスを純正ハーネスなどに沿わせて取廻し、⑧または⑨タイラップを使用して固定します。

※完全にハーネスを固定するのはハーネス全体のレイアウトが確定してから行ってください。

